

## Usage of Power-off time setting tool (English)

1. Download the "PowerOffTimeSettingTool.exe" to your computer.
2. Turn on the UB-T880/UB-T880W and connect it to your computer with the USB cable.
3. Execute the "PowerOffTimeSettingTool.exe".  
\*You must have the elite Panaboard software Ver.4 or later installed to your PC in order to use the tool.
4. Select a new setting, and click [OK] after the tool displayed.  
\*The new setting will be effective after you cycle the power switch.

## 自動關機時間設定工具使用方法(繁體中文)

1. 下載"PowerOffTimeSettingTool.exe"檔案至您的電腦。
2. 啓動 UB-T880/UB-T880W 並經由 USB 電纜線連結至您的電腦。
3. 執行"PowerOffTimeSettingTool.exe"檔案。  
\*您所使用的 elite Panaboard software 必須爲 Ver.4 或較新之版本。
4. 開啓工具軟體後選擇"新設定"並按下"確認"。  
\*新設定需於重新啓動 UB-T880/UB-T880W 電源後才可使用。

## Utilização da ferramenta para ajuste de tempo de desligamento (Português)

1. Faça o download do arquivo "PowerOffTimeSettingTool.exe" no seu computador.
2. Ligue o UB-T880/UB-T880W e o conecte no seu computador com um cabo USB.
3. Execute "PowerOffTimeSettingTool.exe".  
\*É preciso ter o software do Elite Panaboard Ver.4 ou mais recente instalado no seu PC para executar a ferramenta.
4. Selecione a nova configuração, clique [OK] após a indicação da ferramenta.  
\*A nova configuração será efetivada após o acionamento da chave de liga/desliga.

## Utilisation de l'outil de paramétrage de la fonction de mise hors tension automatique (canadien-français)

1. Téléchargez l'outil « PowerOffTimeSettingTool.exe » sur votre ordinateur.
2. Démarrez le UB-T880/UB-T880W et connectez-le à votre ordinateur avec le câble USB.
3. Lancez l'outil « PowerOffTimeSettingTool.exe ».  
\*Pour utiliser l'outil de paramétrage de la fonction de mise hors tension automatique, le logiciel Elite Panaboard version 4 ou supérieure doit être installé dans votre PC.
4. Lorsque l'outil est affiché, sélectionnez un nouveau paramètre et cliquez sur [OK].  
\*Le nouveau paramètre sera activé lorsque vous redémarrez le UB-T880/UB-T880W.

## Bedienung des Abschaltzeit-Einstellungswerkzeug (Deutsch)

1. Laden Sie die Installationsdatei "PowerOffTimeSettingTool.exe" auf Ihren Computer herunter.
2. Schalten Sie das UB-T880/UB-T880W ein und verbinden Sie es mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
3. Führen Sie die Installationsdatei "PowerOffTimeSettingTool.exe" aus.  
\*Es muss die Panaboard Software Ver. 4 oder höher auf Ihrem PC vorinstalliert sein, um dieses Hilfsprogramm nutzen zu können.
4. Wählen Sie eine neue Einstellung aus und betätigen Sie (OK), nachdem das Hilfsprogramm erscheint.  
\*Die neue Einstellung wird aktiv, nachdem Sie die Stromversorgung über den Netzschalter aus und wieder eingeschaltet haben.

## Activar la función de Temporizador de Apagado Automático (Español)

1. Descargar la función de "Temporizadoragadoautomatico.exe" a tu ordenador.
2. Enciende la UB-T880/UB-T880W y conéctala a tu ordenador con el cable USB.
3. Ejecuta el "Temporizadoragadoautomatico.exe".  
\*Necesitas tener instalado el software elite Panaboard Ver.4 o posterior en tu PC para poder utilizar esta herramienta.
4. Selecciona un nuevo setting, pulsa [OK] una vez se muestre la herramienta.  
\*El nuevo setting se activará una vez reinicies el equipo.

## Использование функции времени отключения питания (Русский)

1. Скачайте "PowerOffTimeSettingTool.exe" на свой компьютер.
2. Turn on the UB-T880/UB-T880W and connect it to your computer with the USB cable.
3. Запустите "PowerOffTimeSettingTool.exe".  
\*Необходимо, чтобы было установлено ПО Panaboard software Ver.4 или более поздней версии.
4. Выберите новую настройку и нажмите [OK] после отображения окна.  
\*Новая настройка будет действовать после выключения/включения питания.