

Update der Scanner Firmware

© Panasonic Corporation 2012-2018

**Diese Anleitung beschreibt wie ein Update der Scanner Firmware durchgeführt wird.
Bitte die Anleitung sorgfältig durchlesen bevor Sie mit dem Firmware Update beginnen.**

[Vor dem Scanner Firmware Update]

- A. Stellen Sie sicher, dass die Software (CD-ROM oder DVD-ROM) die mit dem Scanner geliefert wurde, auf Ihren PC installiert ist. Siehe auch unter "Software Installation" im Scanner Manual.
- B. Testen der Scanner Verbindung indem 2 oder 3 Scans durchgeführt werden, bevor mit dem Firmware Update begonnen wird.
- C. Entfernen aller anderen Panasonic Scanner die über einen USB Anschluss mit dem PC verbunden sind.
- D. Schließen aller nicht jetzt benötigten Anwendungen.

ACHTUNG:

- * Den Scanner nicht berühren solange das Update läuft.
- * Den Scanner während des Updates nicht ausschalten
- * Führen Sie Aktualisierungen über eine USB-Verbindung sowohl für das Netzwerkmodell als auch für das USB-Modell durch.


[Update durchführen]

1. Das angegebene DL Tool (DITool_xxxxx_XXX.exe) für den Scanner, den sie Updaten möchten, von der www.panasonic.net Seite herunterladen.
2. Das Update Tool (DITool_xxxxx_X.XX.exe) starten
xxxxx: Modell Name, X.XX: Version

DITool_1015C_1026C_1.01.exe --> Modell Name: KV-S1015C/KV-S1026C Version: 1.01



3. Die (Panasonic Dokument Scanner Update Tool) Dialogbox erscheint und zeigt das aktuell angeschlossene Scanner Modell mit der aktuellen Firmware Version sowie der Update Firmware Version an.



* Je nach Modell, aktualisierte Version und LCD-Firmwareversion wie folgt dargestellt.

Beispiel) 1.00 (LCD: 1.02)


1.00: Hauptgerät-Firmwareversion

1.02: Firmwareversion des LCD-Displays

4. [Update] anklicken


Der Firmware Updateprozess beginnt.

(Den Scanner nicht anfassen bis das Update abgeschlossen ist und der Scanner wieder neu gestartet ist.)



5. Wenn das Update beendet ist, erscheint die komplett [Information] als Dialogbox.


[OK] anklicken um diese wieder zu schließen. *



* Je nach Modell, die [OK]-Taste das Aktualisierungs-Tool.

Überprüfen Sie vor dem Klicken der [OK]-Taste, ob die aktuelle Version und die Aktualisierungsversion gleich sind.

6. Überprüfen ob die aktuelle Version und die Update Version die gleiche ist.




* Je nach Modell, aktualisierte Version und LCD-Firmwareversion wie folgt dargestellt.

Beispiel) 1.00 (LCD: 1.02)

1.00: Hauptgerät-Firmwareversion

1.02: Firmwareversion des LCD-Displays

7. [Schließen] anklicken



[Wenn die folgende Nachricht angezeigt wird]


Nachricht	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es ist nicht möglich die gleiche oder eine ältere Firmware Version, als die aktuelle Version, zu installieren.	Die Firmware die zum Update bereit steht ist die gleiche oder eine ältere Version als die aktuelle.	Sie müssen die Firmware nicht Installieren.
Scanner wurde nicht gefunden !	Der Scanner ist nicht eingeschaltet.	Scanner einschalten.
	Der Scanner ist nicht korrekt mit dem PC verbunden.	Sicherstellen das, das USB Kabel korrekt angeschlossen ist.
	Die notwendige Scanner Software ist nicht installiert.	Die mitgelieferte Scanner Software (CD-ROM oder DVD-ROM) auf den PC installieren.
	Es wird das falsche Scanner Update Tool verwendet.	Sicherstellen das, das korrekte Scanner Update Tool verwendet wird.
Diese Datei kann mit dem aktuellen Scanner nicht verwendet werden.	Das ausgewählte Scanner Update Tool ist für ein anderes Gerät.	Das entsprechende Update Tool für diesen Scanner verwenden.

[Wenn das Firmware Update fehlgeschlagen ist]

Das Firmware Update ist fehlerhaft wenn der Scanner während des Update´s ausgeschaltet wird. Die Fehleranzeige (LED) erscheint aber es wird keine Fehlermeldung in dem "User Utility" angezeigt. Die Scannfunktion ist jetzt nicht möglich. Das Update erneut, nach den unten genannten Schritten, wiederholen.

1. Den Scanner einschalten.
2. Das Update Tool (DITool_xxxxx_XXX.exe) starten.

Das Modell wird angezeigt (KV-S1015C/KV-S1026C). Die Version wird angezeigt als (-).



* Wenn das Firmware Update der KV-S1015C fehlschlägt, wird der Scanner als KV-S1026C erkannt. Das Update wiederholen. Der Scanner wird wieder als KV-S1015C erkannt wenn das Firmware Update erfolgreich war.

3. Wie das Update ab Schritt # 4 weiter geht steht unter **[Update durchführen]** im oberen Teil dieser Anleitung beschrieben.